

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIAJEGY

# CRYSTAL UV LÁMPÁHOZ

### HASZNÁLAT:

A lámpa az U.V. fényre kötő zselé és porcelán műköröm anyagok megszilárdítására szolgál. Amennyiben az anyag a lámpába helyezett körömön égést okoz (ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységétől függ), nyomjuk meg alulról az ujjbegyet, majd a többi körömnél először a lámpa elé helyezett kézen, szórt fényben köttessünk 20-30 mp-ig, ezután helyezzük teljesen a lámpába a kezét.

A készüléket szakaszosan használja, 30-45 percenként 5-10 percre kapcsolja ki!



### A termék dobozában a következő kellékek találhatóak:

- Crystal UV lámpa ( 1 )
- 4 darab UV cső, melyek külön fehér dobozban találhatóak ( 5 )
- Műanyag kézvédő

### Beállító panel

- A. Időzítő gomb ( időnövelő )
- B. Időzítő gomb ( időcsökkentő )
- C. Fényerő gomb
- D. Ventilátor gomb

### Beüzemelés:

- Csatlakoztassa 4 darab UV csövet a lámpához: ( A TÁLCÁT EL KELL TÁVOLÍTANI ) A csövet addig kell óvatosan nyomni, míg az a helyére nem illeszkedik.
- Fordítsa a lámpát a megfelelő irányba és tegye vissza a tálcát.
- Tegye a lámpát a megfelelő magasságba és dugja be a hálózati aljzatba.

### Használat

A működéshez szükséges gombokat a beállító panelen találja. ( 3 ) Kapcsolja be a lámpát a kerek kapcsológombbal és várja meg míg hangjelzést ad. Állítsa be az időt a LED-es kijelzőn. Használja az ( A , B ) gombokat attól függően, hogy időbeállításnál növelni vagy csökkenteni szeretné az időt. Ha nyomva tartja a gombot, akkor folyamatos gyors léptetést tesz lehetővé. FIGYELMEZTETÉS: A maximum idő 15 perc, a minimum idő 5 másodperc  
Nyomja meg a ( C , D ) gombokat, az UV lámpa és a ventilátor bekapcsolásához, illetve mindkettő működéséhez. A lámpa rendelkezésre áll. Használja a műanyag kézvédőt annak érdekében, hogy megelőzze a köröm sérülését, amikor a vendég behelyezi a kezét a lámpába. FIGYELMEZTETÉS: A KÖRMÖK ÉS AZ UJJAK SOHA NEM ÉRHETNEK AZ UV CSÖVEKHEZ!

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
2. A készüléket és annak belsejét semmiféle folyadék nem érheti!
3. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
4. Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja vagy a csatlakozója, ha bármilyen általrongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy

megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!

5. A készüléket sugárzó hőtől távol kell tartani!
6. A kézbevezető nyíláson át a készülékbe idegen tárgy nem helyezhető!
7. A készülék elektromos részei elektromos töltéssel rendelkeznek, még akkor is, ha ki van kapcsolva. A munka befejeztével mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzattól.

**TISZTÍTÁS:** Húzzuk ki a dugót a hálózati aljzattól! Feszültségmentesítés után a készülék külső műanyag borítását nem agresszív mosószeres nedves puha ronggyal tisztítható. Makacsabb szennyeződések eltávolításához használjunk Cleanser Plus vagy acetontmentes körömlakkleemosót! A lámpa alsó tükrőfóliára tapadt alapanyagokat kaparás nélkül úgy kell eltávolítani, hogy közben ez az oldószer sem a borítással, sem a hálózati kábellel ne kerüljön érintkezésbe. Töröljük át a készüléket száraz puha ruhával és tisztítás után, 1-2 percig ne helyezzük a készüléket feszültség alá! Ügyeljünk arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a lámpa belsejébe, vagy kapcsolójába

### UV Cső Csere

#### FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki a lámpát, húzza ki a hálózati aljzattól, és várja meg a csövek lehűlését

Fordítsa fejjel lefelé a lámpát és vegye ki a kéztálcát. Távolítsa el a régi csöveket a következőképpen: óvatosan húzza ki a lámpatartóból a csöveket. Ezt követően gyengéden nyomja be az új csöveket a lámpatartóba, míg a helyére nem illeszkedik. Fordítsa a lámpát a megfelelő irányba és újra rakja be a kéztálcát.

**TÁROLÁS:** Készüléket kikapcsolás után húzzuk ki a hálózati aljzattól, hagyjuk kihűlni és száraz helyen tároljuk! A vezetéket csak lazán tekerjük a készülék köré, ne törjük meg a hálózati kábelt!

**JAVÍTÁS, ALKATRÉSZELLÁTÁS:** A készülék meghibásodása esetén forduljon a termék forgalmazójához, aki a szükséges javításokat elvégzetteti. A jótállási kötelezettségek keretében tartozó javítások térítésmentesek!

Forgalmazó 3 napon belüli meghibásodás esetén a készüléket másik új készülékre cseréli, egy éven belüli meghibásodás esetén pedig 15 munkanapon belül térítésmentesen javítja, amennyiben a készülék rendeltetésszerűen volt használva. Ehhez a készüléken felül be kell mutatni jelen bizonylatot és a készülék eredeti csomagolását.

### MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS:

- ha a sérülést rendeltetéstől eltérő használat okozza,
- ha nem megfelelő karbantartási anyagot használt,
- ha a terméket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- ha a sérülést szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozza,
- ha a garanciazár sérült, vagy nincs meg

A szavatosság automatikusan megszűnik, ha a terméken bármilyen átalakítást végeztek.

### A termékre a forgalmazó 12 hónap garanciát vállal

**Javításra a vásárlás helyszínén illetve üzletünkben van lehetőség!**  
**Amennyiben postán érkezik a garanciális termék a postaköltség nem képezi a garancia részét, így az minden esetben a vásárlót terheli!**  
**A javítási határidő az üzletünkbe való érkezéstől számítandó!**

Vásárlás ideje: \_\_\_2011\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

.....  
Eladó

